

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ РОУТЕРА

1 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед установкой роутера убедитесь в наличии компонентов, необходимых для подключения и работы FON.

DSL / КАБЕЛЬ

Высокоскоростное подключение



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ


DSL-маршрутизатор или кабельный модем от Вашего поставщика услуг Интернет (ISP) с одним свободным Ethernet-портом.

Удостоверьтесь, что Ваш модем имеет свободный Ethernet-порт, работает в режиме «Роутер», и Вы имеете БЕЗЛИМИТНЫЙ тариф на доступ.



2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР



СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ



РОУТЕР



4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ И ИНТЕРНЕТ ПОДСВЕЧЕНЫ. ЕСЛИ НЕТ, СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ 3. НЕ НАЧИНАЙТЕ ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПОКА ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ НЕ БУДЕТ ПОДСВЕЧЕН ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ.

4 а (Рис. 4а) ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ КОМПЬЮТЕР К Wi-Fi

Если у Вас другая операционная система, обратитесь на: <http://fon.comstar.ru>

Для подключения к сети Wi-Fi лучше использовать портативный или настольный компьютер, игровую приставку, КПК и т.п. с Wi-Fi адаптером.

1. Найдите пиктограмму «Беспроводное сетевое соединение» (подключение к беспроводной сети) на Вашем компьютере на панели задач (см. рисунок).




2. Кликните правой кнопкой мыши эту пиктограмму и выберите «Просмотр доступных беспроводных сетей». Появится примерно такое окно.



Роутер посылает два сигнала Wi-Fi: общий (FON_COMSTAR) и частный кодированный (MyPlace).

Если никакие сигналы Wi-Fi не появятся, нажмите кнопку «Обновить список сетей». Если проблема остается, проверьте правильность инсталляции роутера. Если Вы видите частный сигнал Wi-Fi, но не находите общий сигнал, возможно у Вас проблема с конфигурацией сети. Посетите сайт поддержки <http://fon.comstar.ru>

3. Следует выбрать сигнал MyPlace, затем команду «Подключить».




РУССКИЙ ЯЗЫК

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться предлагаемыми FON возможностями, подключите роутер, поддерживающий Wi-Fi.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(рис.3а)
ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ КОМПЬЮТЕР К Wi-Fi



(рис.3б)
ЕСЛИ ВАШ КОМПЬЮТЕР НЕ ИМЕЕТ Wi-Fi АДАПТЕРА, МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО СЕТЕВЫМ КАБЕЛЕМ

! Данные указания относятся к модемам/маршрутизаторам, как минимум, с одним свободным Ethernet-портом. В противном случае просьба обратиться к Руководству для пользователя.

1. Подключите один конец белого сетевого кабеля к белому порту роутера(WAN). ●
2. Подключите другой конец белого сетевого кабеля к одному из LAN Ethernet-портов Вашего ISP. ●
3. Подключите сетевой адаптер к роутеру.
4. Если Вам понадобится воспользоваться проводным подключением, или если Ваше устройство не поддерживает Wi-Fi, подключите Ethernet-порт Вашего устройства к черному порту роутера (LAN), как показано на рисунке. ■

5 РЕГИСТРАЦИЯ РОУТЕРА

1. Откройте браузер.
2. Войдите в <http://register.lafonera.fon.com>
3. Кликните кнопку Register, чтобы зарегистрировать Ваш роутер.



5. Кликните «Подключить». Через несколько секунд Вы подключитесь к Wi-Fi.



4. Введите Логин и Пароль. Если Вы еще не зарегистрированы, сделайте это сейчас.



6. Перейти к пункту «Регистрация роутера»(раздел 5).
5. После авторизации или регистрации в качестве нового пользователя укажите место нахождения Вашего роутера в следующей форме.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ВАШ РОУТЕР И ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ В МИРОВОЙ СЕТИ FON.

НЕ ЗАБУДЬТЕ

Используйте частный кодированный сигнал (MyPlace) для подключения к Интернету в том месте, где Вы установили роутер (дома, на работе).

Если Вы хотите выйти в Интернет через другие точки доступа к FON, подключитесь к общему сигналу Wi-Fi сети FON (начинается с FON_) и откройте браузер. Вы увидите портал доступа к FON.

Авторизуйтесь с помощью логина и пароля и начинайте путешествовать по Интернету!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Мы хотим сделать Ваш опыт пребывания в сети FON приятным и легким. Если Вам нужна дополнительная помощь с роутером, включая гарантию, инсталляцию или регистрацию, обратитесь к инструкции на сайте:

<http://fon.comstar.ru>